

Caratteristiche

- tastiera a membrana in poliestere con effetto tattile
- display LCD illuminato a 2 righe da 16 caratteri
- segnalazioni di servizio con 3 led
- avvisatore acustico programmabile
- funzione sveglia a 2 orari differenti
- memoria non volatile per i parametri
- protetto contro apertura e rimozione dalla parete
- temperatura di funzionamento - 25° + 55°C
- grado di protezione IP 41, per esterno
- alimentazione 12 V – (10 / 15), max 50 mA
- contenitore in ABS bianco o grigio, mm 140 x 82 x 24



Numerazione tastiere

Prima dell'attivazione del sistema impostare un numero differente per ogni tastiera, da **0** a **7**, in modo da evitare conflitti; se la tastiera è unica può essere utilizzato qualsiasi numero.

Premere insieme i tasti **E + 3**, e poi digitare il numero desiderato; terminare con **F + E**.

La procedura di variazione del numero è attiva solo in mancanza di collegamento seriale o a contenitore aperto (microinterruttore non premuto), per evitare errori involontari.

Durante questa procedura viene visualizzata anche la versione software della tastiera.

La tabella a fianco indica la corrispondenza tra i numeri e la presenza (■) dei ponticelli della versione precedente della tastiera

	0	1	2	3	4	5	6	7
A					■	■	■	■
B			■	■			■	■
C		■		■		■		■

Programmazione

Premendo **E + 4** si regola il volume delle segnalazioni acustiche locali. Impostando **0** si riduce il volume e si eliminano le segnalazioni di stato, per evitare disturbi. Premendo **E + 5** si regola l'illuminazione del LCD: spento, acceso o attivato automaticamente (scelta consigliata).

Le procedure terminano premendo **F + E**; i parametri sono modificabili in qualsiasi momento.

Funzione sveglia

Si possono impostare 2 differenti orari, attivabili indipendentemente, con i tasti **E + 1** ed **E + 2**.

Ripetendo il comando si cambia stato, ciclicamente: attiva / disattiva. L'orario viene impostato con i tasti numerici. La sveglia suona solo sulla tastiera dove è stata impostata, ed ogni tastiera può essere programmata in modo differente. Il suono dura 1 minuto, e si interrompe premendo un tasto qualsiasi.

Se non viene disattivata, dopo 24 ore suona nuovamente.

Verifica parametri

Premendo **E + 0** si visualizzano in forma sintetica tutti i parametri: **N** = numero tastiera, **S** = segnalazioni acustiche, **L** = illuminazione display, **svg** = sveglia, **A** = attivazione e **D** = disattivazione sveglia, insieme agli orari impostati.

Installazione

Fissare la base a parete o su scatola da incasso; predisporre una vite in corrispondenza del microinterruttore antimanomissione, e lasciarla sporgere 5 mm.

Utilizzare solo cavi schermati, e collegare lo schermo al negativo dell'alimentazione.

La lunghezza massima complessiva dei cavi della linea seriale è m 200, sezione 0,5 mmq.

Collegamenti

- negativo alimentazione
- + positivo alimentazione
- S linea seriale