

## Vi ringraziamo per aver scelto la qualità dei prodotti GESCO

Tramite un'interfaccia ad icone semplice ed intuitiva l'app **GESCO MOBILE** crea immediatamente i messaggi SMS utili alla gestione e alla programmazione di tutti i dispositivi GESCO dotati di comunicatore GSM.

All'interno della stessa applicazione si possono impostare infiniti impianti e spostarsi da uno all'altro in un click!

Il sistema antintrusione GESCO di casa tua non è mai stato così facile da gestire!

Scopo di questo breve manuale è presentare le funzioni principali dell'applicazione GESCO MOBILE per sistema operativo Android (versione 4.0.0 o superiore) e per dispositivi iPhone e iPad. Le immagini fanno riferimento alla versione Android.

L'app è **gratuita** e scaricabile da *Play Store di Google™* e da *App Store per iPhone e iPad*, semplicemente cercando *Gesco*.



*Android is a trademark of Google Inc*



*Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.*




Figura 1 Benvenuti su Gesco Mobile!




Figura 2 Primo avvio

**Al primo avvio** l'app GESCO MOBILE richiede l'impostazione della password che servirà per accedere (vd. Fig. 2). Si possono usare tutti i caratteri alfanumerici. La password verrà crittografata e salvata esclusivamente nella memoria interna del vostro smartphone, si consiglia quindi di non impostare una password troppo difficile da ricordare. Una volta impostata la password scegliere OK.

Digitare la password creata nel campo *Password* e cliccare *Entra* per accedere all'app.

Per velocizzare i successivi accessi all'app è possibile evitare la digitazione della password spuntando la casella *Ricorda password* (vd. Fig. 3).

Attenzione: questa impostazione riduce la sicurezza dell'applicazione.

Cliccando sull'icona impostazioni in alto a destra (⚙️), si apre un menù con due voci:

1. *Cambia password*
2. *Cambia lingua*.




Figura 3 Gestione password

1. Selezionando *Cambia password* viene richiesto di inserire la vecchia password quindi la nuova. Per **modificare** la password inserire i dati quindi confermare. In caso di **perdita** della password inserire solo la nuova password quindi spuntare la casella *Forza la modifica della password* infine cliccare OK, verrà richiesta una conferma di cancellazione dei dati contenuti nell'app.
2. Selezionare *Cambia Lingua* per passare da Italiano a Inglese o viceversa. La modifica avrà effetto al successivo avvio dell'app.

**La prima volta che si entra nell'app** viene richiesta la creazione di un *Nuovo impianto* (vd. Fig. 4). Almeno un impianto deve essere presente all'interno dell'app.

Compilare tutti i campi definendo liberamente il *nome impianto* (Es. "Casa"), il tipo di *Dispositivo* GESCO (centrale o combinatore telefonico GSM), il *Numero telefonico* della SIM inserita nel dispositivo, infine il *Codice numerico* a 6 cifre che si utilizza per agire sul dispositivo. Confermare i dati immessi cliccando su *Avanti*.




Figura 4 Primo accesso

Nella schermata successiva è possibile personalizzare i nomi dei vari servizi/aree/comandi in modo da poterli ricordare più facilmente. I nomi impostati rimangono esclusivamente all'interno dell'app.

In funzione del dispositivo selezionato possono essere richieste configurazioni accessorie quali:

il nome dei comandi tecnici avanzati per dispositivo **SECURBOX** IT5

Il numero dell'uscita di comando del sistema di allarme per dispositivo **TELEVOX** 903.

il codice numerico a 6 cifre del combinatore **TELEVOX** 972 per dispositivo **SECURBOX** 572/972.

Confermare cliccando OK. Si aprirà la pagina **GESTIONE** (vd. Fig. 5).




Figura 5 GESTIONE

La barra **in alto** riporta il logo GESCO (cliccare per andare sul sito [www.gesco.it](http://www.gesco.it)) seguito dal nome dell'impianto in uso e dall'icona opzioni (☰) (vd. Fig. 7).

Sulla seconda barra sono elencate le schermate che compongono l'app GESCO MOBILE:

1. **GESTIONE** (è sottolineata in quanto al momento attiva)
2. **AVANZATE**

I quattro bottoni corredati da icone e testo presenti **al centro** della schermata servono per generare gli SMS di gestione del dispositivo ovvero:

1. richiedere *informazioni* sullo stato del dispositivo.
2. Cambiare lo stato di *servizio/riposo* del dispositivo.
3. Cambiare lo stato di eventuali *comandi* connessi al dispositivo quali luci, caldaia, ecc.
4. Richiedere la lista degli ultimi *eventi* avvenuti sul dispositivo.

La barra **in fondo** alla schermata riporta 4 icone con altrettante funzioni:

1. **Modifica** – per ritornare alla schermata di definizione dell'impianto e cambiarne la configurazione (nome e dispositivo una volta impostati non possono più essere modificati)
2. **Cambia** – per passare ad un altro impianto (è possibile configurare infiniti impianti all'interno dell'app)
3. **Chiama** – per far partire una chiamata vocale al dispositivo
4. **Storico** – per passare allo scambio di messaggi con l'impianto tramite l'applicazione nativa del sistema operativo

Scorrere la pagina verso sinistra o cliccare il nome per aprire la pagina **AVANZATE** (vd. Fig. 6).

Al centro della schermata sono riportati i comandi di programmazione e gestione avanzata secondo la tipologia di dispositivo.


**Attenzione:** si consiglia di utilizzare questi comandi esclusivamente dopo aver consultato il Manuale Tecnico del dispositivo.

Per valorizzare i vari campi di programmazione cliccare sul singolo comando quindi completare l'inserimento dei dati come richiesto dalla schermata specifica.

Una volta terminata la compilazione generare e inviare il/gli SMS cliccando sull'icona INVIA. Cancellare i singoli campi impostati cliccando a lungo sul campo specifico.

La barra **in fondo** alla schermata riporta 4 icone con altrettante funzioni:

1. *Modifica* – per ritornare alla schermata di definizione dell'impianto e cambiarne la configurazione (nome e dispositivo una volta impostati non possono più essere modificati).
2. *Invia* – per generare e inviare all'impianto il/gli SMS di configurazione avanzata, viene sempre richiesta una conferma.
3. *Cancel* – per cancellare tutti i campi impostati
4. *Storico* – per passare allo scambio di messaggi con l'impianto tramite l'applicazione nativa del sistema operativo



Cliccando sull'icona (☰) presente in alto a destra nelle tre schermate interne dell'app, si apre una lista (vd. Fig. 7) di voci legate prevalentemente alla gestione degli impianti, cliccare sulla voce per selezionarla:

1. *Aggiungi impianto* – per configurare un nuovo impianto
2. *Cancel* *impianto* – per eliminare completamente un impianto configurato
3. *Cambia impianto* - per passare alla gestione di un altro impianto

4. *Modifica impianto* - per ritornare alla schermata di definizione dell'impianto e cambiarne la configurazione (nome e dispositivo una volta impostati non possono più essere modificati).
5. *Esporta impianti* - per creare la cartella Gesco e i due file GM-CommandsList.gml e GM.EquipmentsList.gml nella SDcard (o nella memoria interna dello smartphone se molto estesa) contenenti tutti i dati di configurazione degli impianti.
6. *Importa impianti* - per recuperare i file creati con la funzione Esporta e ricaricarne il contenuto all'interno dell'app (a meno di nomi coincidenti, i dati importati si aggiungono a quelli presenti).
7. *Gestione password* - spuntando la casella si evita la digitazione della password all'apertura dell'app. **Attenzione:** questa impostazione riduce la sicurezza dell'applicazione.
8. *Prefisso internazionale* - consente di cambiare il default del prefisso internazionale che viene presentato nel campo *Numero telefonico* della pagina di creazione *Nuovo impianto*
9. *A proposito di GESCO MOBILE* - pagina di informazioni
10. *Help* - link alla pagina del sito gesco.it dedicata all'applicazione da cui è possibile accedere al presente manuale d'uso e alle specifiche dei dispositivi
11. *Esci* - per chiudere l'app GESCO MOBILE



Figura 7 Menù generale